



Cómo restablecer la contraseña

La contraseña inicial del candado es 0-0-0-0, siga los pasos a continuación para establecer una contraseña personal:

1. Gire la rueda de cifrado a la posición del triángulo de referencia, haga el cambio de clave en el estado abierto.
2. Empuje el interruptor cambio de código hasta el final en la dirección de la flecha en la figura y manténgalo presionado.
3. Gire la rueda de cifrado y también use el triángulo de referencia para marcar la contraseña que desee.
4. Suelte el interruptor cambio de código para completar la configuración de la contraseña. Recuerde la contraseña que estableció. Si desea establecer otra contraseña, repita los pasos anteriores.

Modo de uso

1. Ajuste la rueda de cifrado para mantener el candado abierto.
2. Presione el interruptor de bloqueo, inserte la interfaz USB en su computadora y presione el botón de reinicio.
3. Gire la rueda de cifrado para mantener el candado en estado bloqueado.
4. Si desea desbloquear, simplemente repita el paso 1 y presione el botón de desbloqueo y extraiga el candado.

Consejos:

Durante el uso normal, no presione el interruptor cambio de código hacia adentro para abrir el candado, de lo contrario es fácil que se produzca un cambio de contraseña por error. Y verifique que la contraseña actual esté disponible antes de insertarla en la computadora.